

Application d'un apprêt

Si vous vous préparez à repeindre une surface extérieure ou intérieure en bon état, vous pouvez utiliser une peinture autoapprêtante de première qualité de Benjamin Moore^{MD}.

L'application d'un apprêt peut être une étape importante de la peinture. Toutes les surfaces neuves, nues et qui n'ont pas été repeintes depuis longtemps doivent être apprêtées. La peinture Aura^{MD} fait toutefois figure d'exception, en raison de ses propriétés autoapprêtantes uniques.

L'apprêt agit essentiellement comme un agent de liaison pour la peinture. L'utilisation d'un apprêt de haute qualité rehausse ainsi l'apparence finale du projet de peinture. Certains apprêts présentent des propriétés spéciales visant à résoudre des problèmes spécifiques.

Surfaces spéciales nécessitant l'application d'un apprêt

Bois :

Le bois est un substrat poreux et l'apprêt aide à le sceller tout en lui procurant une surface plus lisse pour la peinture.

1. Préparez le bois pour la couche d'apprêt en nettoyant la surface en profondeur. Tout défaut sera visible à travers la peinture.
2. Réparez les fentes et les trous de nœud à l'aide d'un bouche-pores pour le bois
3. Puis, poncez pour obtenir une surface lisse.

Choisissez un apprêt de qualité. Pour les surfaces en bois, nous vous recommandons l'Apprêt-tout 100 % acrylique Avant-Première^{MC} de Benjamin Moore (F/K023).

Les murs et plafonds tachés

Les murs et les plafonds tachés et endommagés par l'eau doivent également être apprêtés. En appliquant une peinture sur ces taches, celles-ci risquent de réapparaître à travers la peinture. C'est pourquoi il est important d'appliquer un apprêt conçu pour masquer les taches et les dégâts d'eau. Nous vous recommandons l'Apprêt 100 % acrylique supérieur Avant-Première^{MC} de Benjamin Moore (K046).

Les surfaces foncées

Il peut être nécessaire d'appliquer un apprêt pour peindre une couleur pâle par-dessus une teinte plus foncée et éviter qu'elle ne transparaisse à travers la nouvelle peinture. Vous réduirez ainsi le nombre de couches de peinture nécessaires, en plus d'obtenir un meilleur fini.

Métaux :

Les surfaces en métal doivent également être apprêtées, afin de prévenir la rouille et d'offrir une surface plus propice à l'adhérence de la peinture. Nous vous recommandons l'apprêt spécial pour métaux de Benjamin Moore, conçu pour limiter l'apparition de rouille.

Conseil : Il n'est pas toujours nécessaire d'appliquer un apprêt sur toute la surface. De simples retouches avec l'apprêt peuvent suffire.

Pour les meilleurs résultats, ASSUREZ-VOUS DE TOUJOURS LIRE L'ÉTIQUETTE SUR LE CONTENANT. Les professionnels lisent les étiquettes sur les contenants de peinture afin d'obtenir les plus récentes informations et instructions du fabricant quant à leur utilisation. Chaque peinture est unique, et des informations importantes telles que la surface moyenne que peut couvrir un contenant de 3, 79 L, le temps de séchage, le nombre de couches requises et les éléments de préparation de la surface apparaissent sur l'étiquette, qui fournit également des instructions spécifiques en matière de sécurité qui devraient être soigneusement suivies.